

Pflegeanleitung für geölte Holzböden mit WOCA-ÖL (früher Trip-Trap)



YILMAZ KG - 0699/17000714

Wir gratulieren Ihnen! Sie haben sich für einen geölten Naturholzboden entschieden. Die aus Skandinavien stammende Oberflächentechnik ermöglicht Ihnen den direkten Kontakt zum Holz und bietet viele Vorteile, die durch ihre Einfachheit bestechen.

Durch Aufquellen von Druckstellen und Kratzern bei der Pflege mit WOCA Seifenwasser wird eine dauerhafte Schönheit und optimaler Schutz durch Rückfettung auf Pflanzenbasis erzielt.

Reinigung

- Normale Reinigung durch Staubsaugen oder Trockenwischen
- Je nach Verschmutzung und Bedarf Nasswischen mit WOCA Holzbodenseife (Verhältnis 1:40 = 4 Liter lauwarmes Wasser und 1 dl Seife).
- Den nassen Boden einfach trocknen lassen

Nachölen

Nebst der oben beschriebenen Reinigung empfehlen wir Ihnen, in den ersten zwei Jahren den geölten Holzboden in den stark frequentierten Bereichen, wie auch in der Küche, ein- bis zweimal jährlich örtlich mit einem in Öl getauchten Lappen nachzuölen. Hierfür muss nicht ausgeräumt werden (es müssen nur die stark strapazierten Stellen nachbehandelt werden).

- Vor der Ölbehandlung muss der Boden gründlich mit WOCA-Holzbodenseife oder Intensivreiniger gereinigt werden.
- Anschliessend gut trocknen lassen.
- Die Oberfläche zuerst mit dem grünen Pad anschleifen
- Anschliessend mit dem beige Pad und WOCA Öl nachölen.
- Nach 2 bis 3 Stunden kann der Boden bereits wieder betreten werden.

Was tun bei Flecken?

- Holzbodenseife (ca. 2 dl warmes Wasser und 0.5 dl Seife) direkt auf den Fleck satt auftragen.
- Um die Reinigungskraft zu verstärken ca. 10 Minuten einwirken lassen.

Achtung

Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen die ölgetränkten **Lappen in Wasser eingelegt** und **im Freien** getrocknet werden.

Wichtig

Die WOCA Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt. Daher keine anderen Reiniger und Öle benutzen. Der geölte Holzboden kann nur durch die sehr stark rückfettende Pflanzenseife resistent und dauerhaft schön erhalten bleiben. Für das Wohlbefinden und für die Behaglichkeit des Menschen ist in den Räumen ein gesundes Klima erforderlich. Auch Ihr Parkettboden benötigt für die Werterhaltung eine optimale Raumlufffeuchtigkeit. Diese liegt bei 50 - 60 %. Zur Gewährleistung empfehlen wir Ihnen deshalb, während der Heizperiode einen Luftbefeuchter (Verdunstungsprinzip) zu installieren.

WOCA geölte Parkettböden dürfen erst 3 Wochen nach der Behandlung mit Wasser in Berührung kommen (Fleckenbildung).